区A3-25/4

КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТИПА КДЭ— 25/4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

BHKMAHИDI

Уважаемый потребитель в изделии К Д Э - 25/4. произведены нижеперечисленные изменения:

Вило	Стало
Перезень элентон	
Стр 19,20,22 TI-T4 Транзистор МП4ОА	Транзистор КТЗІО7 Г
T6 -"- MII4IA	
T5 T8 Транзистор MI26Б Транзистор MI26Б	Транвистор КТ502E Транвистор КТ502Г
CTP 2I RI5 MIT-0,25-IOO OM*IOO RI6,RI7 MIT-0,25-22 OM*IO% RI3 MIT-0,25-IOO KOM*IO% CTP 23	RI5 MJT-0 25-2 6k0m±10% RI6,RI7 MJT-0,25-100 0m±10% RI3 MJT-0 25-1 3k0m±10%
Tpanancropu MI40A, MI41A, II27A	Транвистор КТЗІО7Г

Ведомость ЗИП - сто 20

Транзиоторы МП26Б, МП37Б MII4OA, MII4IA

KT502T, KT3I5T KT3I07I

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Назначение.	3
2.	Технические характеристики.	3
3.	Состав коммутатора.	4
4.	Устройства и принцип расоты коммутатора.	4
5.	Устройства и принцип работы основных элементов	
	схемы коммутатора.	5
	5.1. Транзисторный ключ.	5
	5 Линейный тиггер.	6
	5.3. Электронный контакт.	7
	5.4. Мультивиоратор.	7
	5.5. Реле времени.	8
.1	5.6. Устройство громкоговорящей связи.	9
	5.7. Усилитель микрофонный.	IO
	5.8. Усилитель передачи.	I0
	5.9. Усилитель приема.	IO
	5.10. Выпрямитель.	II
(6. Работа схемы при установлении соединения.	
	6.1.Визов абонента руководителем.	12
	6.2. Абонент отсутствует.	13
	6,3. Абонент на месте	13
	6.4. Вызов руководителя абонентом.	13
	6.5.0твет руководителя на вызов.	T 5
	6.6. Разговор руководителя с абонентом.	15
	6.7. Передача входящих местных вызовов на	
	аппарат секретаря.	16
	2дІ.100.058.ТО	
	2дІ.100.058 ГЧ Габаритный чертеж КДЭ-25/4. 2дІ.100.058 ЭЧ. Схема электрических соединений КДЭ-25/4	I9
	Ведомость ЗИП.	20
	Общие указания.	22
	Проверка устройства громкоговорящей связи. Характерные неисправности и методы их	24
	устранения.	26
	Odures and reasons	28

T. HASHAYEHVE

Коммутатор директорскай электронный типа КДЭ-25/4 предназначая для организации оперативной связи руководителя подразделения с подчиненными ему службами, а также для связи с коммутаторами вышестоящих руководителей и с абонентами ГАТС.

По сравнению с существующими коммутаторами аналогичного назначения коммутатор КДЭ-25/4 имеет ряд преимуществ. Применение электронной коммутации разговорных цепей и цепей управления позволило сократить количество реле в абонентских комилектах, и за счет этого уменьшить габарить коммутатора, сократить потребление тока и повысить надежность работы устройства. Малые размеры пульта допускают возможность установки его на любом столе. Шкаф может онть установлен как в кроссе УАТС, так и в любом другом подсобном или служебном помещении.

Коммутатор предназначен для работи по двухпроводным абонентским линиям.

Для связи с вышестоящим руководством предусмотрены четыре комплекта соединительных линий, в которые данный коммутатор включается на правах абонента.

В случае необходимости эти комплекти могут использоваться для связи с абонентами ГАТС.

Коммутатор рассчитан на эксплуатацию в закрытом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха в пределах от $+10^{\circ}$ С до 35° С и относительной влажности его 65% в районах с холодным и умеренным климатом.

ГАТС - городская автоматическая гелефонная станция.

УАТС - учрежденческая затоматическая телефонная станция.

2. TEXHUYECKME XAPAKTEPUCTUKU

Коммутатор КДЗ-25/4 обеспечивает:

включение 24 местных двухироводных абонентских линий, сопротивление которых не превышает 1200 Ом;

вилючение четирёх двухпроводных соединительных линий с коммутаторими ЦБ или ATC, имеющими напряжение вызывного сигнала 60 В с частотой 50 Гц;

вилочение аппарата секретаря;

световую и акустическую сигнализацию входищих вывовов:

принудительное отключение прямых абонентов;

одновременное подключение до 3-х прямых абонентов:

посилку визневошему абоненту сигналов"коммутатор свободен" (непрерывний тон) или "коммутатор занат" (прерывистий тон);

передачу вызовов на аппарат секретаря;

световую сигнализацию занятости руководителя на аппарате съпрегаря;

громкоговорящую и телефонную связь на стороне руководителя с местными абонентами и телефонную связь по соединительным линиям.

Посилка визова абоненту осуществляется напряжением не менее 45 В частотой 50 Гц, период следования посилок не более 3 с.

Длительность акустического контроля посылки и приёжа вызова не более 2 с. Автоматическое прекращение посылки вызова абоненту при его отсутствии происходит через (12+3) с.

Номинальное значение уровней на частоте (1000+10) Гц составляет:

на входе усилителя микрофона минус (65+0,5) дБ;

на выходе усилителя передачи на сопротивлении нагрузки (600+30) Он (0+0,5)дБ:

на входе усилителн приёма минус (IO+0,5) дБ;

на выходе усилителя приёма на сопротивлении нагрузки $(8\pm0.2)0$ м минус (12 ± 0.5) дБ;

Максимальная выходная мощность усилителя приёма на частоте (IOOO+IO) Гп не менее 60 мВт.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики усилителя приёма и усилителя передачи в полосе частот 300...3400 Гц не более 3 дБ.

Коэффициент нелинейных искажений при номинальных выходных уровнях на частоте IOOO Гц и соответствующих нагружках не превышает:

- в усилителе приёма 8%,
- в усилителе передачи 4%.

Электропитание коммутатора осуществляется от сети переменного тока номинальным напражением 220 В и I27 В частотой 50 Гц с допустамным изменениями напряжения и частот по ГОСТ 5237-69.

3.COCTAB KOMMYTATOPA

В комплект коммутатора входят:

Hyjer	I	WT
Шкаф управления	I	凹了
Колоджа с гнёздами	I	mT
Микрофон	I	MT
Телефонные аппараты	2^{4}	HT
Телефонний аппарат секрэтаря	I	UT
Запасние части и принадлежности	I	комилект
Эксплуатационная документация	I	ROMINERT

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТИ КОММУТАТОРА

Коммутатор директорский электронний КДЭ-25/4 состоит из пульта, шкафа, телефонного аппарата секретаря и абонентских телефонных аппаратов.

На передней нанели пульта, устанавливаемого на рабочем столе руководетеми, расположени: номеронабиратель, 74 абонентских клавищ, 4 клавиши соединительных линий, клавиша соединения с секретарем (Ки СКР), клавиша отключения (КнО), клавиша общего подключения (Кн ОП) и клавиша переключения входящих визовов на секретари (кн. пер. СКР).

Внутри пульта расположен микрофонний усилитель, динамический громкоговорытель, плата телефонного аппарата и ричажний переключатель.

Динамический микрофон соединяется с пультом через разъем гибким шлангом и в процессе работи должен располагаться на расстоянии не ближе I,0 м от пульта.

Общий вид пульта приведен на рес. (2д3.624.347) см. Предежение I. В шкайу управления расположени врубные блоки: ІЗ блоков с абочентскими комплек-

тами, I блок общевизывного устройства (БОБУ, I блок устройства грожкоговорищей связи, I блок соединительных линий (БСИ), I блок выпрямителя. Соединение шкафа управления с пудьтом осуществляется при помощи кабеля по схеме 231.100.058 90. Имеется возможность осуществить непосредственное соединение шкафа управления и пульта при поможи разъемов, расположенных на правой стороне шкафа:

Вводние гребенки расположени по вертикали с правой сторони шкафа. Это обеспечивает возможность ввода кабеля в шкаф как снизу, так и сверку.

Принципивленая охема коммутатора приведена на схеме 2 дл. 100.050 го.

На схеме изображены: блок абонентских комплектов, блок общевызывших устройств, блок соединительных диний, пульт, а также условно показан блок громкоговорящей связи и выпрямитель.

Основными элементами ворнентского комплекта являются: линейний три-

Линейний триггер, собранный на транзисторах Т2 и Т3, служит для питания микрофона телефонного аппарата абонента и обеспечивает управление работой элементов абонентского и общевнаньного комплекта.

Электронный контакт (Эй), собранный не диодах ДІ и Д2, коммутирует сигнал "Ответ коммутеторе" а Эй, собранный не диодах ДЗ и Д4, коммутирует разговорный трект.

Остальные диоды служат для резвязки электрических цепей вбонентского комплекта. Вызывное абонентское реле РВА служит для посылки вызова абоненту.

момплект соединительной линии состоит из двух реле: реле РВ, необходимого для приема визова, и реле РС, которое подключает соединительную линию к телефонному аппарату коммутатора.


Общие элементи схемы расположены в блоке общевизнаных устройств.
Питание коммутатора осуществляется от выпряжителей, расположениих
в шкафу управления. Для литания усилителей и обмоток реле используется напримение 24 В.

Исключение составляет реле РБА, которое питается напряжением 60 В. Для питания абонентских линий используется непряжение 60 В, питание нампочек осуществляется напряжением 10 В. Для надежного запирания транзисторов используется напряжение +6 В.

5. ЖТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТН ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЬ КОММУТАТОРА

5. І. Транаисторный ключ.

Одини из основних элементов абонентского комплекта и блока сощевизывних устройств является транаистор, работающий в режиме ключа, его схема изобранена на рис. I.



Транзистор, благодаря своим физическим свойствам, может находиться в двух различных состояниях. В одном из них он обладает малым, а в другомочень большим сопротивлением. Это свойство позволяет использовать транзистор
для замыкания и размыкания электрических цепей. Для переключения его из одного состояния в другое достаточно изменить полярность напряжения на управляющем
электроде (базе).


Выданием случае, благодаря наличию на базе положительного потенциала от источника (\pm 5 3), транзистор закрыт, сопротивление между эмиттером и коллектором очень велико. Вольтметр постоянного тока, включенный между точками А и Б, показывает напряжение $\mathbf{E}_{\mathbf{k}}$.

На резистор R к напряжение отсутствует.

Если изменить потенциал входа на отрицательный, транзистор окажется открытым. (транзистор насыщается). При этом сопротивление между коллектором и эмиттером резко уменьшается и напряжение U_{AS} становится равным нулю,
а следовательно, в нагрузке потечет ток, равный $J_K = \frac{E_K}{R_K}$

5.2. ЛИНЕЙНЫЙ ТРИГТЕР

Основным устройством управления в электронном коммутаторе является линейный триггер. Его схема изображена на рис. 2.




-Линейный триггер имеет устойчивых состояния.

В одном устойчивом состоянии транзистор Т2 закрыт, Т3 открыт (насыщен), в другом устойчивом состоянии — транзистор Т2 насыщен, Т3 закрыт. Переход из одного устойчивого состояния в другое осуществляется положительным потенциалом. Этот потенциал может быть введен в цепь коллектора транзистора Т2 или транзистора Т3.

Особенностью работы схемы триггера является то, что при подаче на него питания он должен занять строго определенное положение, ТЗ - открыт, Т2 - заперт. Это достигается несимметричным построением схемы. Величина резистора R 17 выбирается больше величины резистора R 16.

5.3. DIEKTPOHHHM KOHTAKT

Важнейшим элементом разговорного тракта, электронного коммутатора является электронный контакт ЭК — электронная схема, выполняющая роль, аналогичную механическому контакту реле в релейных коммутаторах. Схема ЭК представлена на рис. 3.



Полупроводниковий диод используется в качестве электронного контакта благодаря тому, что сопротивление эго резко меняется в зависимости от полярности приложенного напряжения. Если к схеме приложено напряжение, при котором диод находится в непроводящем состоянии, сопротивление диода очень велико, приблизительно I МОм, то можно считат, что цепь разомкнута. При изменении полярности приложенного напряжения сопротивление диода резко падает (приблизительно 20-300м).

При отсутствии отрицательного напрявения на базе транзистор Т4 заперт и потенциали точек A и В равни $E_N = -248$, потенциали точек C и Д равни $U_1 = \pm 208$. Напрявение между точками A и C точками В и Д равно: $U_{RC} = U_{RD} = E_N - U_1 = -248 - (-208) = -48$

эистора отрицательного смещения через диоди потечет ток, и диоди откроится.

5.4. NYASTUBUSPATOP


В схене электронного коммутатора применяются мультивибраторы двук типов: идущий мультивибратор и мультивибратор в режиме автоколебаний.

В ждущем режиме мультивибратор работает с одним устойчивым состоинием равновесия. Внешний запускавщий импульс вызывает скачкообразный переход ждущего мультивибратора в новое электрическое состояние, которое не является устойчивым.

В этом состоянии, называемом квазиравновесным или временно устойчивым, в скеме мультивноратора происходит относительно медленине изменения, которые в конечном итоге приводят к обратному скачку, после чего исходное устойчивое состояние восстанавливается.

Длительность состояния квазировновесия, определярщая длительность генерируемого мультивибратором прямоугольного импульса, зависит от паранетров скеми мультивибратора. Таким образом, ждущий мультивибратор генерирует только один импульс определенной длительности при воздействии на него запускавщего импулься.

Схема ждущего мультивибратора приведена на рис. 4




В исходном устойчивом состоянии транвистор Тб открыт и насышен, а транвистор Т5 заперт.

В исходном состоянии схема находится до тех пор, пока внешний зан пускающий импульс не вызовет ее опрокидывания в состояние квазиравновесия. Запускающий импульс поступает в цепь базы Тб.


В результате запуска в схеме возникает лавинообразний переходной процесс, завершающийся запиранием Тб и отпиранием и насыщением Т5. Однако это состояние не является устойчивым, и через некоторое время мультивибратор переходит в первоначальное состояние: Тб насыщен, Т5 заперт.

В автоколебательном режиме мультивибратор имеет два состояния квазиравновесия и не имеет ни одного устойчивого состояния. Мультивибратор в этом режиме без какого-либо внешнего воздействия последовательно переходит скачком из одного состояния квазиравновесия в другое. При этом он генерирует импульсы, амплитуда, длительность и частота повторения которых (т.е. частота автоколебаний) определяются в основном только параметрами его элешентов.

Схема мультивибратора, работающего в режиме автоколебаний, изобра-



Реле времени предназначено для автоматического прекращения посылки вызова абоненту в случае его отсутствия.



Основными элементами реле времени являются: резистор R 9 конденсатор CI, кремниевый стабилитрон Д2, транзисторы TI и T2, реле PBP.

При нажатии КнА (клавина абонента) закрывается транзистор Т3 и образуется цепь заряд α конденсатора СI:


"минус 24 В. " резистор R 7, резистор R 9, конденсатор СІ, "земля".

Если до наматия Кна конденсатор СІ был заряжен до накого-то напряжения (т.е. какому-то абоненту посыланся вызов), то при нажатии кна СІ быстро разряжается через малое сопротивление RI и диоды ДІ, ДІО и тем самым переводит схему реле времени в исходное состояние.

Постоянная времени зарядной цепочки рассчитана таким образом, чтобы через 9... I5 с напряжение на конденсаторе достигло величищи $Uc \ge U$ стабилизации кремниевого стабилитрона. При этом в цепи базы транзистора Т2 появляется ток. Открывается транзистор Т2, затем Т3 и срабатывает реле РВР, обрудая своими контактами цепь питания РВА. Посылка вызова абоненту прекращается.

5.6. УСТРОЙСТВО ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

Устойство предназначено для ведения мереговоров руководителя с подчиненными через переговорные громкоговорящие приборы: динамический микрофон и громкоговоритель. Блок-схема устройства приведена на рис. 7.



Ус. мкф. - Усилитель микрофонний. Ус. пер. - Усилитель передачи.

Бл. упр. -Блок управления.

Puc.7

Д.С.-Дифферентивльных слена. Ус. пр.-Усилитель приема.

В исходном состоянии тракт передачи закрыт, а тракт приена открыт, что обеспечивает бельшее затухание по петме обратной связи.

При поступлении в минрофон сигнал усиливается, попадает на вхед блока управления, где он дополнительно усиливается и выпрящляется. С выхода блока управления постоянный ток попадает на переменене удлинитель, установленные в тракте приема (\mathcal{E}_2) и передачи (\mathcal{E}_1) Загухание во упеньшается, а ве увеличивается. Изменение затуханий удлинителей происходит таким образом, что сумма их в любой момент больше минимально необходимой величины, обеспечиваещей устойчивость схемы.

Открытие удлинителя BI и закрытие B2 происходит за 5-10 мс. Этот переходной период практически не заметен на слух. Поступарана с жинии сигнал усиливается усилителем приема (B2=0) и с выхода усилителя поступает на вход блока управления. Появляющийся в результате акустической обратной связи сигнал на другом входе блока управления не приводит и переключению схеми, т.к блок управления закрыт приемным сигналом.

Для уменьшения влияния наводок усилитель микрофона, выполненный на отдельной плате, размещен в пульте.

В блоке громкоговорящей связи размещены платы усилителя передачи и усилителя приема.

Номинальный уровень на входе микрофонного усилителя минус 65 дБ, номинальный уровень на выходе усилителя передачи в линию (нагрузка 600 Ом) 0 дБ.

Номинальный входной уровень (с линии) - 10

Номинальный выходной уровень усилителя приема (на динамике или его эквиваленте 8 0м) минус I2дБ. Потребляемый ток 30-40 мА.

Устройство управления конструктивно размещается на плате усилителя передачи и плате усилителя приема.

5.7. УСИЛИТЕЛЬ МИКРОФОННЫЙ Рис2 (202.032.338 33) см. Приложение (

Микрофонный усилитель представляет собой четырехкаскадный усилитель с непосредственной связью между каскадами. Усилитель охвачен общей отрицательной обратной связью по постоянному и переменному току. Кроме этого, каждый каскад охвачен местной отрицательной обратной связью по постоянному и переменному току.

Усиление усилителя от входных клемм 3-2 до выходных клемм 6-4 составляет 2500.

5.8. УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ Рис 3 (2 d2 032283 ЭЗ) см. Приложение 1

На плате усилителя передачи смонтирована часть управляющего устройства и собственню усилитель передачи.

Управляющее устройство состоит из двухтактного усилителя, собранного на транзисторах ТЗ и Т4, который работает в режиме "В", и двух усилителей - выпрямителей на транзисторах ТІ и Т2.

Сигнал, с выхода двухтактного усилителя поступает на транзисторы ТІ и Т2, а после выпрямления и усиления идет на управляемые удлинители.

Усилитель передачи выполнен на двух транзисторах, собранных по схеме сдвоенного триода:

Усилитель имеет общую отрицательную обтатную связь по постоянному току. По переменному току усилитель охвачен комбинированной (последовательно-параллельно) отрицательной обратной связью.

Усиление усилителя устанавливается потенциометром R 2.

Вторичная обмотка трансформатора ТР3, резистор R 16 и потенциометр R I, который показан на схеме блока громкоговорящей связи, представляет собой дифференциальную систему.

5.9. УСИЛИТЕЛЬ ПРИЕМА

Рис. 4 (282.032.284) 33 см. Прилажение 1

Усилитель приема состоит из усилителя напряжения, «бобранного по двухтактной схеме на тразисторах ТІ и Т2, который расотает в режиме "А", и усилителя мощности, собранного по двухтактной схеме на транзисторах ТЗ и Т4, который расотает в режиме "АВ".

Усиление усилителя устанавливается потенциаметром R I.

Выход усилителя приена соединяется с управляющим транзистором Т5. Устройство управления резко уменьшает свое усиление при поступлении сигнала с выхода усилителя приема на вход транзистора Т5.

Питание коммутатора производится от четирех источников напряжения. Для питания микрофонов абонентских телефонных анпаратов используется напряжение 60 В. Для питания усилителей и обмоток реле используется напряжение 24 В. (исключение составляет реле РВА, которое питается от 60 В). Питание лампочек осуществляется напряжением 10 В. Для недежного запирания транзисторов используется напряжение 6 В.

Для стабилизации постоянных напряжений применены транзисторные стабилизаторы.

Стабилизаторы на 60 и 24 в. имерт в принципе одинаковое устройэтво, поэтому ниже приводится только списание стабилизатора на 60 В.

Стабилизатор собран на транзисторах ТІ, Т2 и ТІ (см. схему блока). Транзисторы ТІ (на плате УІ) и ТІ (вне платы УІ) объединены по схеме Дарлингтона и образуют сдвоенный триод, выполняющий функцию регулирующего элемента.

Транзистор Т2 является усилителем постоянного тока.

Стабилитроны Д5, Д6 и Д7 служат для получения опорного напряжения, а последовательно с ними включенные диоды Д8-Д14, неитрализуют изменение опорного напряжения при изменении температуры.

С помощью потенциометра РІ устанавливается точное выходное напряжение на выходе стабилизатора.

Стабилизаторы на. IO В и на 6 В имеют одинаковое устройство, поэтому рассмотрим лишь стабилизатор на IO В. Стабилизатор собран на транвисторе ТЗ, который является регулирующим элементом.

Стабилитрон Д19 служит для получения опорного напряжения, а последовательно с ним включенный диод Д20 нейтриализует изменение оперного напряжения при изменении температуры.

5. РАБОТА СХЕМЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СОЕДИНЕНИЯ

6. I. BUSOB ABAHEHTA PYROBORNTEREM.

Для вызова абонента руководитель должен нажать и отпустить соответствующую кнопку-лампу на пульте (КнА). В абонентском комплекте стабативает реле РВА по цепи:

I) "земля" конт. 2-I, КнА, диод Д7, обмотка I3-I4 РВА, резистор R24, диод Д6, контакти I0-I2 реле РВР, конт. I-3, реле Р0, минус 60 В. Сработав, реле РВА блокируется через свои контакти 7-8, а контактами I-2 и 4-5 подготовливает цепь прохождения вызова абоненту.

При нажатии кнопки кий "Земля" поступает через Д7, Д9 и R6 на базу транзистора Т3 (БОВУ, УІ), открытого в исходном состоянии, и закрывает его (при отпускании кнопки "земля" продолжает поступать на базу транзистора Т3 блока БОВУ через контакты 7-8 реле РВА по цепи;

2) "земля", конт. 7-8 реле РВА, диод Д9, резистор Рб, база трензистора Т3.

При этом открываются транзистор Т4 (БОВУ), закрытый в исходном состоянии и транзистор Т9, и мультивибратор, собранный на транзисторах ТІІ и ТІ2, получает питание.

Периодически с частотой работы мультивибратора, срабатывает и отпускает реле РП, включенное в цепь коллектора транзистора ТІ2, и подключает источник вызова (60 В 50 Гц) через свои контакты I-2 и 4-5 к линии абонента по цепи:

3)~60 В, контакты I-2 и 4-5 РП, контакты I-2 и 4-5 РВА, конденс. С6 и С $_8$ ТА абонента.

При насыщении Т4 запускающий импульс поступает на базу транзистора Т6. Ждущий мультивибратор, собранный на транзисторах Т5 и Т6, генерирует импульс длительностью I-I,5 сек. В течение этого времени открывается транзистор Т10, и мультивибратор, собранный на транзисторах Т7 и Т8; получает питание.

Мультивибратор генерирует колебания частотой 800 Гц, котогые через сопротивление R23 и конденсатор C5 подается на вход усилителя приема. Из динамика слышен тон, сигнализирующей о посылке вызова абоненту. С помощью переменного сопротивления R, выведенного на лицевую поверхность БОВУ можно изменять уровень этого тона.

Вызов абоненту поступает в такт сребатывания реле РП, с периодом 4 с. (длительность посылки и паузы 2 с.)

6.2. ADOHENT ONCYTCTBYET

If the transfer of the transf

6.3. ABOHEHT HA MECTE

BOEN SOURCE D OTSOT HE BUSOB CHANSET TRYONY, B SOCHERICKOM KOME-MERTE ANNERHEE TERRITOR HOLYTEST HATEHUS HO HERN :

4. "жимую 608" разметор R 8, миния абонента, аппарат абонента, разметор R 10, резметор R 14, открытых гранзистор Т2, "земля".

В данном случае тригтер принимает следующее устойчивое состояние: Т2 открыт, Т3 закрыт. Вследствие этого, открывается т, знаистор Т5 (отрицательные потенциал с закрытого транзистора Т3 через резистор Е 23 попадает на бязу транзистора Т5) и пунтирует реле РВА, поторое отпускает. Вызов, абоненту пре-кращается. Одновременно с этим сткрывается транзистор Т6 в абонентском комплекте, т.к. отрицательный потенциал с закрытого томпанстора Т3 поступаст на безу транзистора Т6:

No nema:

- 5) "MMHYC" C KOMMEKTOPM T3, PERMCTOP R22, GROM TPANSMCTOPM T5 SAFOLACTOR CHIMALERAN MANNA MA. Recome Toro, orkphesetos Teansmctop T4 B adometrom acumiente no menu:
- 6) "винус" с повлекторе ТЭ, резистор PIS, база транзисторе Т4.
 Всеждствие этого открывается глектронный кими в разговорном тракте, собранном на дисдех ДЗ и Д4, открываются транзисторы Т4 и Т5 (в БОВУ и У2)
 и срабативает реле РУ, подевая питание на микрофонный усилитель (пульт) по
 цени:
- 7) "MMHYO" 24, KORY. 7-9 PEAR PCK KOHTAKTH 7-8 PEAR PY, TOTKA

 I NI MKO (NYANT). WYAK, YCHAMTERS NYASTE N MMHDOMOH BOOHERTA (UENS MI) NOAYTHEN ENTREMS. OTHERS SE BESTOROPHOM TRAKTE, N PYKOBOLUTERS NOAYWART BOSMOFHOOTS TOROPHYS C ACOMESTON.

5.4. EIROB PYROBOLNTEIR ABOHENTON

LES BUSCES PUSCECANTEIR SCOREST MORSEN CHATE TOYORY. Upw STON ON PERMENT & TEREGORS AND CHIROROUS TON TOPOTON SOO FU (SCAN DYNOBOLITERS CEC-GORGE), AND REPRÉSENTES CHIRORES TOS ES TECTOTA (SCAN DYNOBOLITERS SANATE DESTRONDES O REPRESENTANTE ROSCIENTOS).

JOTPORCIEC, OCCCUENHANCE "OTHET KONNITATORA" COCTONT NA NYAHIN-BHOTATORA, PROCEERETO E DEBUNE ABTOROJECHNIR, COCTONHOO HE TRAHANCTOREX TO TOTONHO, BUZDES TON VACTOTOR SOO TU.

Ток, открывающий диоды ЭК, замыкается либо по цепи.

8) "земля". конт. I-3 реле РСЛО, ДІ конт. I-3 реле РУ, резистор R4, точка 57Р2, R2, D2, минус 24В.

(если руководитель свободен), либо по цепи:

9] земля понтанты реле РСло 1-3, ДІ, конті-І-2 реле РУ, пульсирующие конт. 7-8 реле РП, резистор R47 точка 5 ТР2, $\frac{7.35-32}{83-353}$,

"минус 24 В".

(если руководитель занят).

В том случае, если руководитель разговаривает не с абонентом коммутатора, а с абонентом, включенным по одной из соединительных линий, ток, открывающий диоды ЭК, замыкается по цепи:

IO) "зенля", конт. I-2 реле РСЛО, пульсирующие конт. 7-8 реле РП, резистор R4, точка 57Р2, R2, b2, минус 24В."

Таким образом, ЭК либо открыт постоянно, получая питание по цепи 8) и в этом случае абонент слышит сплощной тон, либо открывается только в такт срабативания реле РП, получая питание по цепи 9) или 10), и абонент слышит преривистые сигналы "Занято".

При снятии трубки микрофон телефонного аппарата абонента и линейный триггер получают питание по цепи:

II) "минус 606, резистор 28, линия абонента, аппарат абонента, резистор RIC, резистор RIC, резистор RIC, резистор ТЭ, "земяя".

На этот раз триггер принимает следурщие устойчивое состояние: транзистор 12 закрыт, а ТЗ насыщен. С закрыванием Т2 открывается ТІ, получая "минус" на свор базу по цели:

- I2) "минус" коллектор» Т2, резистор RI, база транзистора ТI, а следовательно открывается ЭК (ДІ и Д2), коммутирующий "ответ коммутатора".
- В БОЗУ открывается транзистор Т4, получая "минус" на свог базу по следувшей цепи:
- I3) "минус" коллектора Т2 в АК, диод ДІ2, резистор ВІС (БОВУ УІ), база транзистора Т4.

Затем в БОВУ происходит точно такие же процессы, что и при нажатии абонентской кнопки КНА при вызова абонента руководителем, т.е. получают питание мультивибраторы зуммера и пульспары.

Так как "минус", поступающий с коллектора транзистора Т2 в АК, на базу транзистора Т6 по цепи:

14) "минус" с коллектора Т2, резистор R27, диод ДІІ, база транзистора Т6, открывает транзистор Т6, а "земля", поступарщая церез пульсирующие контакты I0-И реде РП, закрывает его, то лампочка ЛА периодически кигает.

Таким образом, руководитель получает акустический (том в громкоговоритель) и световой (мигание ламин) сигнали о визове со стороны абонента. Через I-I, 5 c. тон прекращается, а абонентская продолжает мигать до тех пор, пока руководитель не ответит на вызов.

6.5. OTBET PYKOBOANTEIR HA BUSOB

Для ответа руководитель нажимает на пульте мигающую кнопку - лампу или общую КнОП. Образуются цепи:

- 15) "земля", контакты 2-I КнА, диод Д7, диод Д8, резистор Р16, база транзистора Т3 или
- I6) "земля", контакты 2-I КнОП, диод ДІ2, резистор РІ6, саза транзистора Т3.

В результате попадания "земля" на базу транзистора ТЗ триггер переходит в другое устойчивое состояние: ЛЗ открыт, ТЗ закрыт. Как только открывается транзистор ТЗ в АК, закрывается транзистор Т4 (в БОВУ плата № I), т.к. перестает поступать "минус" по цепи ІЗ). Мультивибратор пульспары перестает получать питание, а реле РП отнускает. Лампочка ЛА горит постоянно, т.к. постоянно открыт транзистор Т6, получая "минус" на свор базу по цепи: 5). Одновременно открывается транзистор Т4 (в АК) по цепи 6), а следовательно, и электронный ключ (ДЗ и Д4). Открываются транзисторы Т4 и Т5 (в БОВУ плата № 2) и срабатывает реле РУ, подавая питание на микрофонный усилитель по цепи

Сработав, реле РУ замыкает контактами I-2 цепь сигнальной лампы аппарата секретаря: I7) "земля", конт. I-3 реле РСЛО, ДІ, конт. I-2 реле РУ. Т.А. секретаря, лампа секретаря, минус IO В.

7). Руководитель и абонент могут разговаривать.

Лампа аппарата секретаря горит, сигнализируя о том, что руководитель в данный момент разговаривает с абонентом.

б.б. Разговор руководителя с абонентом.

При разговоре с абонентом руководитель пользуется динамическим микрофоном и громкоговорителем или микротелефонной трубкой. При необходимости перехода с громкоговорящей связи на телефонную руководитель, сняв трубку, может продолжать разговор без каких-либо дополнительных манипуляций.

При снятии трубки с рычага срабатывает реле РТ (цепь 18) и микрофон телефонной трубки, расположенный на пульте, получает питание (по цепи 19): цепь (18) минус 24В. контакты 3-І рычажного переключателя РП, обмотка 14-13 реле РТ, диод Д2, контакты 3-І реле РС ЛО, "земля".

Цепь 19) "земля", обмотка 5-8 питающего дросселя Др2, резистор R 13, контакти 1-2 реле PT, контакти 5-4 реле PCЛО, микрофон телефонного аппарата руководителя, контакти 7-9 реле PCЛО, контакти 5-4 реле PT, резистор R 14, обмотка 2-4 Др2, "минус 248".

Реле РТ, сработав, своими контактами перекличает разговорные шины с устройства громкоговорящей связи на микротелефонную трубку. По окончании разговора абонент кладет на рычаг микротелефонную трубку. При этом в абонентском комплекте перестает получать питание линейный триггер. Нарушается цепь 6) и закрывается разговорный электронный ключ (ДЗ и Д4), линия абонента отключается от разговорных шин. Гаснет абонентская лампа на пульте.

В БОВУ отпускает реле РУ, выключая питание усилителя и сигнальной лампы в аппарате секретаря.

Если по окончении разговора абонент не положит трубку на рычаг или во время разговора у руководителя возникает необходимость свизаться с другим абонентам, то он может отключить линию абонента от разговорных шин. т.е. перевести абонента на ожидание. Для этого необходимо нажать и отпустить кнопку отключения (КнО).

При этом срабатывает реле РО по цепи 20) "земля", контакты 2-I КнО, обмотка I4-I3 реле РО, "минус 24В".

Линейный триггер переходит в другое устойчивое состояние, т.к. на коллектор Т3 приходит "земля" по цепи:

2I) "Земля", контакты 4-5 реле РО, диод Д5 в АК, коллектор Т3.

Транзистор Т2 закрывается, Т3 открывается. Закрывается разговорный электронный контакт, т.к. парушается цепь 6), и абомент отключается от разговорных шин. Лампа абонента на пульте мигает (т.к. образуется цепь (14), сигнализируя об отключении абонента до тех пор, пока абонент не положит трубку или руководитель нажатием кнопки не подключит снова линию абонента к разговорним шинам.

После разговора с несколькими абонентами (усилитель допускает параллельное подключение не более трех абонентских линия) руководитель нажатием кнопки КиО одновременно отключает разговорные шини всех абонентов. Если требуется выборочно отключить только одного из нескольких абонентов, необходино нажатием КиО перевести на ожидание всех абонентов, а затем нужных абонентов опять ввести в разговор нажатием соответствующих абонентских кнопок.

6.7. Передача входящих местных визовов на аппарат секретаря.
При отсутствии руководителя секретарь может отвечать се своего рабочего места ча входящие вызовы, поступающие на пульт.
Аля этого необходимо нажать и отпустить на пульте кнопку Кн. пер. СКР
При этом в общевызывном комплекте срабатывает реле РСК по цепи:

- 22) "минус 24В", контакты 2-I dн. пер. СКР, обмотка I4-I3 реле РСК, "земля". Гработав, реле РСК блокируется по цепи:
- 23) "минус 24В". контакты 7-8 реле РСл. контакты 9-7 реле РО, обистка 14-13 реле РСК, "земля", в контактами I-2 подготовливает цепь срабатывания реле РВА абонентского комплекта секретаря.

Как и было описано выше, при поступлении вызова со стороны абонента, работает пульспара, а следовательно, образуется следующая цепь:

24) "Земля" контакты II-IO реле PII, контакты IO-9 реле PV, контакты I-2 реле РСК, абонентский комплект секретаря и далее по цепи I). Вследствие этого срабатывает реле РВА и контактами I-2 и 4-5 подключает аппарат секретаря к источнику вызова по цепи:

25) \sim 60 B, контакти I-2 и 4-5 реле PП, контакти I-2 и 4-5 реле PBA, конденсаторы C6, C7 аппарат секретаря.

Для ответа на вызов необходимо снять трубку с аппарата секретаря и нажать кнопку на секретарском аппарате.

При этом получает питание микрофон телефонного аппарата секретаря и линейный триггер в его абонентском комплекте (цепь 4), а следовательно, открывается разговорный контакт (цепь 6).

При нажатии кнопки на телефонном аппарате секретаря образуется цепь, необходимая для открывания разговорного контакта вызывающего абонента:

26) "Земля", контакти 4-5 реле РСК, контакти КН. в аппарате секретаря, днод ДІ. (ВАК). резистор В 16, база транзистора ТЗ.
Триггер переходит в другое устойчивое состояние, и открывается разговорный контакт в абонентском комплекте вызывающего абонента, секретарь получает возможность со своего аппарата разговаривать с абонентом.

Если руководитель вновь захочет перевести входящие визови на пульт, то он должен нажать кнопку КнО.

По цепи и 20) срабатывает реле РО, нарушая сноими контактами 7-9 цепь блокировки реле РСК (23 цепь).

Отбой и отключение от разговорных шин происходит для каждого комплекта автономно после того, как абонент и секретарь положат трубки.

Ламиа в аппарате секретаря служит для сигнализации разговора директора с абонентами коммутатота или с руководством.

6.8. Работа по соединительным линиям.

При поступлении в комплект вызывного напряжения по одной из соединительных липий срабатывает реле РВ. Контактами I-2 образуется цень работы соответствующей сигнальной лампы:

27) "Земля", контакты 2-1 реде РВ, ЛСЛ, минус 10В.

Контакти 4-5 замыкают цепь зуммера, т.е. открывается транзистор Т4 (в БОВУ няате №1), т.к. по цени и инус ТОВ попадает на его базу:

28) "минус IOB", резистор R , резистор R IO в БОБУ, база транвистора Т4.

Для ответа на вызов необходимо сначала снять трубку, а затем нажать кнопку данной соединительной линии. Вследствие этого срабатывает реле РС по цепи:

- 29) "Земля", контакти 2-І К КСЛ, обмотка ІЗ-І4 реле РС, контакти І-З ричажного переключателя РП, "минус 24В". Контактами ІО-ІІ реле РС блокируют ся и замикается цепь для срабатывания реле РСЛО:
- 30) "Земля", контакти II-IO реле РС, диод Д7, обмотка [4-13 реле РСЛО "минус 248".

Контактами I-2 и 4-5 реле PC и 4-5, 7-8 реле PCЛО обеспечивается подключение телефонного аппарата руководителя к соединительной линии, а контакти I-3 и 4-6 реле PT служат для соединения любого абонента с руководителем по громкоговорящей связи.

Для вызова по соединительной линии надо снять микротелефонную трубку и нажать кнопку нужной соединительной линии. При этом срабатывают РС (по цепи 29) и РСЛО (по цепи 30) и замыжается цепь по постоянному току через соединительную линию, этим в линию будет послан сигнал занятия ее.

После окончания разговора руководитель должен положить микротелефонную трубку на рычажный переключатель.

Схема приходит в исходное состояние.

7. Указание мер безопасности

Эдентронитание коммутатора осуществляется от сети переменного . тока 220 В (или 127 В).

Поскольку эти напряжения при добых условиях являются опасными для жизни, необходимо при обслуживании коммутатора соблюдать правила тахники безопасности, предусмотренные для электроустановок до IOOO B.

Ремонт блоков допускается производить только при отключенном напряжении сети.

.8. ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Хранение коммутатора производится при температуре окружающего воздука в пределах от +I до +40°C.

Перед упаковкой со шкафа необходимо снять блок выпрямителя и шкаф должен быть отсоединен от пульта.

Для предохранения блоков от перемещения в шкафу управления при транснортировании между задней крывной и верхним креп и разъемов установить резиновие уплотнительные втулки. После установки коммутатора, уплотнительные втулки должны бить сняты.

Снятий блок и пульт должны быть упакованы вместе с запасными частими, принадлежностями, инструментом и эксплуатационной документацией в деревянный ящик, изготовленный в соответствии с ГССТ 2991-76, выложенный с внутренией стороны водонепроницаемой бумагой по ГССТ 515-77 или другим водонепроницаемым упаковочным материалом.

Перед упаковкой снятые с коммутатора детали, а также запасные детали должны быть завернуты в оберточную бумагу по ГССТ 8273-75, а эксплуатационная документация должна быть вложена в полиэтиленовый мешок из пленки по ГССТ 10354-73. Неы мешка с документацией должны быть заверены. Коммутатор без съемных деталей должен быть завернут в оберточную бумагу по ГССТ 8273-75 и упакован в деревянный ящик, изготовленный в соответствии с ГССТ 2991-76, выложенный с внутренней стороны водонепроницаемой бумагой по ГССТ 515-77 или другим водонепроницаемым упаковочным материалом.

В полиэтиленовый мешок с эксплуатационной документацией должен быть вложен паспорт, удостоверяющий соответствие коммутатора требованиям технических условий.

В каждый тарный ящик со стороны крышки должен быть вложен упаковочный лист, содержащий:

наименование и шифр коммутатора, количество коммутаторов в ящике, дату упаковки. Упаковочний лист должен быть подписан лицом, производящим упаковку; и представителем ОТК предприятия-изготовителя, вместо подписей на упаковочном листе жогут быть поставлены штампы упаковщика и ОТК.

В ящик с эксплуатационной документацией должна онть вложена сводная ведомость, в которой указнваются наименование и шифр коммутатора, количество ящиков с частями коммутатора, наименование деталей и документации, вложенных в ящик, дату упаковки.

9. PASMEWEHNE N MOHTAR

Пульт коммутатора устанавливается на рабочем столе руководителя или диспетчера. Шкаф управления может быть установлен в кабинете, приемной или другом служебном помещении, а также в кроссе учрежденческой телефонной станции. Расстояние между пультом и шкафом не должно превышать 200 м.

Соединение между пультом и шкафом управления осуществляется кабелем типа АТСШВ-72, который монтируется в соответствии со схемой электрических соединений, приведенной на черт. 201.100.05894.

На этой же схеме показано соединение абонентских телефонных аппаратов и аппарата секретаря со шкафом управления.

ведомость зип

	•	
Наименование	Кол-во кол-во в изделии	Кол-во
Диод ДЭЖ	418	4
Диод полупроводниковый Д-226Д	43	4
Колодка гнездная РП-14-30Л	24	2
Колодка ножевая РП-14-30Л0	24	. 5
Лампа неоно ая TH-0,2-2	I	5
Лампа СМН IO-55-2	31	5
Вставка плавкая ВПТ6-7	I	I
Транзистор МП26Б	42	I
Транзистор МПЗ7Б	3	I
Транзистор МП4ОА	II2	2
7 ранзистор MI14IA	30	I .
Телефонный аппарат (без микрофонной трус	5_	
ки со шнуром, розетки и шнура		
аммортизаторов, которие уста-		
навливаются на пульт).		I

I D N H & E M O E H O C T H

. . .

Marian Comment

омнетвнеод0	Наименование	Код-во в изделии	Кол-во
2д4.853.071	Касель соединительный		3
974.400.016-01	Ручка		I

І. ОБШИЕ УКАЗАНИЯ

Коммутатор директорский электронный типа КДЗ-25/4 предназначен для организации оперативной связи руководителя подразделения с подчиненными ему службами, а также для связи с коммутаторами вышестоящих руководителей и с абонентами АТС.

Пульт коммутатора рассчитан на установку в помещении с уровнем шума не превышающим 55 дБ.

В комплект коммутатора входят: пульт, шкаф управления, колодка с гнездами, выносной микрофон, телефонный аппарат секретаря, телефонные аппараты абонентов, кабель соединительный (ремонтный) и два вида ручек (типа серыги) для вырубания блоков.

2. YKABAHUH MEP BEBONACHOCTU

Питание коммутатора осуществляется от сети переменного тока напряжением 127, 220 В. Напряжение поступает на вводиме клеммы, а затем через предохранитель на выпрямитель.

Поскольку напряжение сети является опасным для жизни, при обслуживании коммутатора необходимо соблюдать правила по технике безопасности применительно к электроустановкам напряжением до 1000 В. Каркас шкафа должен быть заземлен путем принайки шины заземления к земляному лепестку.

Ремонт блока выпрямителя допускается производить только при отключен-

3. B.CIDYEHNE

Шкаф управления может быть установлен как в кроссе УАТС, так и в любом другом подсобном и служебном помещении. Пульт устанавливается на рабочем столе руководителя или на приставной тумбе так, чтобы руководитель было удобно польвоваться клавиатурой и микротелефонной трубкой. Выносной микрофон должен быть установлен на расстоянии не более 0,5 м от руководителя и не менее I,0 м от пульта.

Перед включением коммутатора в сеть переменного тока необходимо:

I. Заземлить шкаф.

АТС - Автоматическая телефонная станция

УАЛС - Учтежденческая автоматическая телефонная станция

- 2. Установить сигнальную лампу на правой стенке шкафа.
- 3. Установить в соответствии с заданным номиналом предохранитель на правой стенке шкафа.

Включение производится тумолером, расположенным на правой стенке шкафа. При этом должна загораться сигнальная лампа.


Абонентские линии от телефонных аппаратов а также соединительные линии должны заводиться на кросс и затем общим распределительным кабелем на вводные гребенки шкафа.

Допускается подключение линий непосредственно на гребенки вкафа, однако такое подключение линий помимо кросса затрудняет переключение абонентских линий при возможных изменениях на сети.

При подключении соединительных линий через аппарат секретаря несоходимо на платах этих соединительных линий снять перемычку "а-б" или "в-г."

4. ПРОВЕРКА СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Для проверки выпрямителя необходимо собрать следующую схему.



Приборы

Вольтметри: VI - вольтметр переменного тока на 250 В.

V2 - вольтметр переменного тока на IOO В.

V3,V4,V5,V6 - вольтметры постоянного тока на напряжение 15,30,75,100В

Амперметры: AI - амперметр переменного тока на 500мA.

А2, А3, А4, А5 - миллиамперметры постоянного тока на

0,2; 0,1; 0,1; 0,05А соответственно

Установить напряжение на VI равное 220В и снять вольтамперные карактеристики выпрямителей.

В приведенной ниже табл. І. приведены ориентировочные данные:

Таблица I.

	Juazy = O	J1027 = 0,2A	Junzo	= 0	Juan	- 0,1	74 =	0	JH =	0,1	J4 = 0	Ju = 0,05
напряк. сети	U3(5)	U3(Z)	U4	(HB)	U4	(NB)	Us	Un (H2)	Ug	Un (NB)	U6	46
24C	9,5	9,5	24	0,3	24	0,5	60	0,3	60,	0,6	6	6
220	9,5	9,5	24	0,3	24	0,4	60	0,3	60	0,5	6	6
185	9,5	9,5	24	0,3	24	0,4		0,3	60	0,5	6	6
Y and a second s												

Измерение пульсаций производится ламповым вольтметром типа ВЗ-ІЗ.

При отклонении напряжения стабилизированного выпрямителя более, чем на ± 0,5 В от 24 В, необходимо проверить правильность включения и исправность траноположения правильность включения и исправность

5. ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВА ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

Проверка устройства громкоговорящей связи состоит из проверки тракта передачи и тракта приема.

Проверка тракта передачи.

На вход усилителя микрофона, предварительно отпаяв микрофон, подать сигнал напряжением минус 65аБ (0.4мВ) частотой 1000 Гц.

Миллиамперметры постоянного тока, включеные нежду монтакными тонками 5 платы усилителя передачи и точкой I платы усилителя приема, а также вежду монтакными точками 9 и I3 платы усилителя передачи, должны показывать 3/4 ка. μ_{UC} 6 (232.002.080 эз) см. Приложение (

При уменьшении напряжения на входе микрофонного усилителя ток в миллиамперистре, включенном между монтажными точками 9 и 13 платы усилителя передачи должен падать быстрее, чем в миллиамперметре, включением между монтажными точками 5 платы усилителя передачи и точкой I платы усилителя приема.

Проверка тракта приема

На вход любой линии подать сигнал напряжением иннуе 8,7 дБ (0,285 В) частотой 1000 Гц. На выходе усилителя приема потенциометром I установить напряжение минус I2дБ (0,2 В) на сопротивлении, равном 6 Ом. Динамик при этом необходимо отпаять от точек 8-7 плати усилителя приема. Вольтыетром постоянного тока проверить напряжение на сопротивлении R22 плати усилителя приема. Вольтиетр должен показать 15:20В.

Проверка режимов транзисторов

Режими транзистров проверяются с помощью дамнового вольтиетра постоянного тока.

а) Микрофонный усилитель. см. табл. 2.

Tadunua 2.

		Savette destroying		
	TI	T2	T3	T4
U _{кэ (В)}	7	2,1	3,65	-2,2
∐ эз (B)	9,4	6,55	3,5	1,75

Таблица 3.

menterung di didi dan Perekan di unterhanya kan di Araban di Seria di Seria di Seria di Seria di Seria di Seria	Proof of the state	T2
U кэ (B)	TO, I	II
U 93 (B)	2,2	2,I

в) Усилитель приема. см. табл. 4

Таблица 4.

	TI	T2	Т3	T4
U K3 (6)	6,5	6,5	24	24
U 38 (6)	17	17	0	0

Отклонение реальных эначений режимов от указанных в таблице не должно превывать \pm 20%.

6. HPOBEPKA PAGOTOCHOCOGHOCTU KOMMYTATOPA

Проверия работоспособности коммутатора видриает в себя проверку всех функциональных возможностей устройства.

Вызов абонента

Для вызова абонента необходимо намать соответствующую клавишу. При этом в течение одной секунды работает зумиер, сипнализируя исправность цепей носылки вызова. Если в течение 13-15 с, абонент не поднимает труоку, вызов автоматически прекращается. Для повторного вызова необходимо еще раз намать абонентскую клавишу.

Ответ абонента и разговор

Получив вызов, абонент снимает инкротелефонную трубку. При этом на пульте загорается лампа, вмонтированная в соответствующую абонентскую клавишу, сигнализируя о том, что соединения с абонентом установлено и можно вести разговор.

Во врзия разговора с абонентом руководитель ножет пользоваться микрофоном и громкоговорителем или микротелефонной трубкой.

При снятии микротелефонной трубки устройство громкоговорящей связи автоматически отключается.

Вызов со стороны абонента

Аля вызова руководителя абонент снимает микротелефонную трубку. При этом в пульте выключается "зуммер", сигнализируя о поступлении вызова, а на пульте мигает лампа в соответствующей абонентской клавище.

Для подключения вызывающего абонента к разговорным шинам, руководителю необходимо нажать абонентскую клавищу. При этом лампа в клавище перестает мигать и загорается ровным светом, сигнализируя об установлении соединения.

Разъединение

Разъединение происходит автоматически. После того как абонент положит трубку на рычаг своего телефонного аппарата, гаснет лампа в абонентской клавише, и выключается устройство громкого ворящей связи.

Принудительное отключение

Если по окончании разговора абонент не положил трубку, или в процессе разговора появилась необходимость отключить абонента от разговорных шин, то руководитель должен нажать клавищу общего отключения и связь с абонентом нарушается.

Передача входящих местных вызовов на аппарат секретаря

При отсутствии руководителя секретарь может отвечать со своего рабочего места на входящие вызовы, поступающие на пульт. Для этого необходимо намать и отпустить на пульте кнопку ин. пер.СКР.

Работа по соединительным линиям

При поступлении вызова по соединительной линии работает зуммер и загорается соответствуршая сигнальная лампа. Для ответа на вызов не обходимо сначала снять трубку, а затем нажать кнопку данной соединительной линии.

Для внзова по соединительной линии надо снять микротелефонную трубку и нажать кнопку нужной создинительной линии.

7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИЕТОДН ИХ УСТРАНЕНИЯ сведены в табинцу 5

Таблица 5

Признаки неисправности		изнаки неисправности Вероятная причина	
	Не проходит вызов к абоненту	Отсутствует напря- жение минус 60 В. Неисправна цепь срабатнвания реле РВА или реле РП.	Проверить наличие напряжения минус 60 В и исправность цепей срасатавания реле РВА и реле РП.

	Признаки неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
2.	При вызове со стороны абонента не загорает- ся сигнальная ламна.	Перегорела абонент- ская лампа. Отсужствует напря- жение минус IO B.	Заменить лампу. Проверить наличие напряжения минус [ОВ.
3.	При отсутствии абонента вызов ав- томатически не пре- кращается	Неисправность в схеме реле вре- мени. РВР	Проверить исправность цепи срабатывания реле. РВР.
40	Руководитель не елинит абонента, при снятан трубки	Не работает ус- тройство гроко- говорящей связи.	Провести проверку работы устройства громкоговорящей связи.
OFFICE A THE FEET OF THE SECTION OF	на пульте связь устанавливается	Произовло ложное срабатывание реле РТ.	положения микротелефон- ной трубки на пульте.
5	Руководитель не сливит абонента. При снятни трубки	Неисправность теле- фонного аппарата абонента.	Исправить или заменить телефонный аппарат у абонента,
Townstand States and the States and	связь не устававли- вается.		

1. ОБЩЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Коммучатор директорски	й влектронный КДЭ-25/4	2дІ.100.058
		2дІ.100.058-01
Hara Pulyora	والمعارضة	
Предприятие-наготовите	75-11/H T-4987 HJJ 76	,
Заводской номер	att der til state til state	

2. OCHOBHNE TEXHUYECKUE DAHALE U XAPAKTEPUCTUKU

- 2.1. Носилка визова абоненту осуществляются напряжением не менее 45 В частотой 50 Ги. Период следования посилок не более 3с.
 - 2.2. Плительность вкустического контроля посилки и приёма визова не более 2с.
- 2.3. Антонатическое прекращение посники визова абоненту при его отсутствии происходит через (12+3) с.
 - 2.4. Нодинальное значение уровней на частоте (IOOO+IO) По составляет: на входе усилителя мукрофона минус (65+0,5) дБ,
- на вихода убликтеля передачи на сопротивлении нагрузки (600±30) См, (0+0,5) дБ.
 - на вкоде усилителя приёма минус (10+0,5) дБ,
- на выходе усилителя приёма на сопротивлении нагрузки (8±0,2) он минус (12±0;5) дв.
- 2.5. Менеумельная выходная молность усилителя приёма на частоте (ICOO±IO) Го
- и вывиси клатики у имутом на полосе. частот 300-3400 Гд не более 3 дБ.
- 2.7. Коэффициент неделейных искажений при номинальных выходых уровеях на частоте 1000 Гг. г особретствующих нагрузках не более 8% в усилителе приска к не более 4% в усилителе передачи.
- 2.8.Сопротивление изоляции между сетевнии токоведущих ценеми, а также межщу недли и металинческими частями коммутаторов не менее 100 МОм.
- 2.9. Сопротивление изолници между цепями соединительных линий и металимческими частили коммутатора, а также между цепями соединительных линий и сетейми токоведущими цепями не менее 100 МОм.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ И ДЕТАЛЕЙ, СОЛЕРЖАЩИХ ДРАГМЕТАЛЛИ И СПЛАВН

portion a consumbation	- Angel - symbol symmetric symptomer in represent single profession were promited in consistency of the	repolitives in wearing against a sold political to see in section () and by	КДЭ 25/4					
n/n	Узел, блок, пане Наименование и обозначение	ль и т.п. Количество на изделие	Наименование и обозначе- ние элемента детали, содержащего драгоценный металл (ТУ,ГОТ, ССТ, паспорт и № чертежа)	Количество элементов и деталей в одном узле, блоке, панели и т.п.	и детали. в г.			Приме-
Minteneri i Françassor vicina	TO SEE A SEE	MOTO STAIC			Borero.	Gepeoyo	- Agreno	Printeductivities
The section of the se	SGI 2A2.110.095		Диод Д-226Д Реле РЖ-22	T6	0,0025857	30272 Jugan ga shawaran wasan wasan sa	e te de la companie d	
Service de la constantina del constantina de la constantina del constantina de la co	E07 272.110.097		Диод Д 814А Реле РЗС-22	Sec. July 1977	0.0011020	0,30272	ig g g g g g g g g g g g g g g g g g g	
9 g	SIS.002.080	I	Диод Д 814А	6	0,0011020			THE STATE OF THE S
4.	Б <u>А</u> 2Д2.IIO.099	I3	Pexe P3G-22	2	And the second s	0,30272	The state of the s	
5.	BB 2 13.215.107	I	Диод Л-226Д Д-814Б Д-814Д Д-014Д	27 I 2 4	0,0025857 0,0011020 0,0011020 0,0011020			Resmit de de la compressión de
2.1			Транзистор II 214A H214Г	S	The control of the co	0,00196 0,00196		
6.	Кнопка-дампа 214.255.021	30	Пружина контактная 217.730.205	2		0,003668		
A STATE OF THE PARTY AND A STATE OF THE PARTY	CA4.CJ,MET	a vollet it samp new (Garla, sampenbelle et sop engle en case.	Д7.730.205 Контакт 217.732.307 217.732.308	Co. Co. September of the september of th	2 కొమ్మించికుడ్డుకు ఉమ్మాయికి ఫాగాలన చేయుకుకున్ను ఉయిని కట్టికి కరికలు ఖాతా చేస్తు	0,001806 0,002205	, westermone were taken in a company of the law of the law of	ر المام
7.	Кнопна	2	Пружина контактная	2		0,003668	Comprising Comprising	
	214.255.020	The state of the s	217.730.205 Kohtart 217.732.307 217.732.308	2 2	ر در	0,001806 0,002205		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
8.	3MI K KII3 25/4	I	Лиод 1-226Н	4 -	0,0025857	C L. Dringwal		- CC - C

Итого по изделир

Золото - 0,1309559,

CepeGpo - II,69988

8

3. ROMINIERT HOCTABRIA

	В комплект поставки входит:				
	КДЭ-25/4 в составе			•	
	пульт 2д3.624.347	- I w.			
	шкаф управления 2д3.622.137	- I mt.		. 6	
	колодка с гнездами 2д3.656.101	- I mr.			
• ,	нофофии	- I m.			
	телефонные аппараты	-24. mr.			
	телефонный аппарат секретаря	_			
	2д2. 184. 003	- I mr.	•		
3.2.	Комплект запасного имущества				
	согласно 2дІ.100.058 ЗИ	- I K-T			
3 3	Эксплуатационная документация		*		
2.2.	согласно 2дІ.100.058 ЭД	- I K-T			
	4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ				
	Коммутатор директорский электронны	ий ЮЗ-25/	' 4		
2 1. 1	I00.058 Заводской номер	131			
			milione.		
	етствует техническим условиям ТУ 45	5-74 2д0.	110.001	ГУ	
и при	знан годным для эксплуатации.	_			
	Дата выпуска //20	1997 r			
		11/2			
Подпи	сь лиц, ответственных за приемку	1/4/1	hours and the same of the same	r. lgn)*	
	5. CRMAETEMECTBO O KONCEPB	ALLYIN			
Комму	татор директорский электронний КДЭ	-25/4 21	I.100. 05 8		
заводской н	имер		nto-ship paperis periodon (docto) con usual garan		
	на предприятии консерва				
	ные поверхности, имеющие цинковые,			-	
	ь смазань смазкой теретичной ПВК				
	атериалом, обеспечивающим защиту д ровки и хранения.	eragen or	коррозии	во время	
гранспортир	оовки и хранских.				
	Дата консервации		edo-antino-un-adjuntaga/hadaquitago		
	Срок консервации: на время т	ранспорти	- Charles Charles and and a		
ruty is a	и хранения			K.II.	
	Консервация произвел				
Излелие п	госле, консервации принял	general de la compressión de 	·		
TOMOVERO II	o de les de estant la contrata de la contrata manuscommunicamento	many parameter de la company de la compa	kerministä piimpinaega-nyman		

П

Ti

ΑΊ

am

rai

50

XO

(I

6. СВИЛЕТЕЛЬС'. ВО ОБ УПАКОВКЕ .

заводской номер	иректорскии электронный кдэ-25/4 гдг. упакован на предприятии	.100.058
согласно требования	м, предусмотренным конструкторской докумен	нтацией.
	Дата упаковки	
	Упсковку произвел	М.П.
	Изделие после упаковки принял	
	7. FAPAHTUN NOTOTOBUTELIA	

7.I. Изготовитель гарантирует соответствие коммутатора требованиям ТУ 45-74 2д0.II0.00I ГУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации коммутаторов-18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения-6 месяцев с момента их изготовления.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе коммутатора директорского электронного КДЭ-40/4 или отдельных его узлов в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт о повреждении.

В акте обязательно указать заводской номер и год изделия.

and the same of th

Все документы направить в адрес предприятия-изготовителя

Краткое содержание рекламации Меры, принятые по рекламации